



Verarbeitungshinweise Bodenanwendung

Verarbeitungshinweise Qboard® basiq Boden Anwendung

A Anwendungsbereich

Diese Verarbeitungshinweise beschreiben die Verwendung und Verarbeitung von Qboard basiq Bauplatten als Fliesen-, und Plattenträgerelemente im Innenbereich. Sie geben Hinweise für die Planung und Ausführung bei üblichen Anwendungen im Wohnungsbau.

Die Empfehlungen beziehen sich lediglich auf Anwendungen in Wohnräumen und nicht auf gewerbliche Anwendungen, wo z. B. mit Rolllasten oder mit hoher Punktbelastung zu rechnen ist. Da sich die Verarbeitungshinweise auf normal temperierte Räume beziehen, sollte bei der Verwendung von Qboard basiq für Sonderanwendungen wie z. B. in Schwimmbädern, Tiefkühlhäusern etc. stets Rücksprache mit dem Hersteller genommen werden.

Allgemeine Hinweise zur Lagerung und Verwendung

Qboard basiq Bauplatten sollten unabhängig von der Dicke grundsätzlich liegend gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung und vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Verarbeitung mit lösungsmittelhaltigen Stoffen muss vermieden werden.

Anforderungen an den Untergrund

Die Untergründe müssen tragfähig sein und vor Beginn der Verarbeitung der Qboard basiq Bauplatten von Mörtelresten und von Verunreinigungen gesäubert werden. Gegebenenfalls ist die Fläche mit einem speziellen Haftgrund zu behandeln. Neu erstellte Untergründe müssen ausreichend trocken sein. Holzuntergründe müssen starr (nicht schwingend oder federnd), tragfähig, trocken, frei von Verschmutzungen und schädigendem Befall sein. Etwaige Unebenheiten sind mit selbstnivellierenden Spachtelmassen oder mit anderen geeigneten Materialien nach Herstellerangabe auszugleichen. Um Rissbildungen im Fliesenbelag zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzuntergrundes der Ausgleichsfeuchte entspricht, da es sonst durch die austrocknungsbedingte Verformung des Holzes zu Hohlraumbildung unter der Bauplatte kommen kann.

B Verarbeitung

B.1 Verarbeitung auf zementgebundenen Untergründen

Zum Verkleben der Qboard® basiq Bauplatten muss der Untergrund ggf. grundiert werden. Danach ggf. den Untergrund mit Nivelliermasse ausgleichen.

Nach dem die zuvor beschriebenen Schichten ausgehärtet sind, wird die Bauplatte auf den vorbereiteten Untergrund vollflächig mit einem Fliesenkleber / Flexkleber der Klasse C2 aufgeklebt. Es dürfen keine Hohlräume unter der Bauplatte verbleiben. Der Auftrag des Fliesenklebers erfolgt üblicherweise mit einem 8 oder 10 mm Zahnpachtel. Die Bauplatte wird durch leichtes Hin- und Herschieben in den Fliesenkleber eingebettet. Die Verlegung sollte fugenversetzt im Verband erfolgen. Alle Bauplattenstöße werden anschließend mit dem Qboard® Armierband (oder gleichwertig) unter Verwendung von Fliesenkleber abgespachtelt.

Im Nassbereich müssen die Plattenstöße und Durchdringungen der Qboard® basiq Bauplatten abgedichtet werden. Die Abdichtung kann mit dem Qboard® Abdichtungsset 2-k (oder gleichwertig) oder mit dem Kleb- und Dichtstoff BOARD-FIX® (oder gleichwertig) erfolgen. Zur Rissüberbrückung ist bei der Abdichtung mit BOARD-FIX® zusätzlich das Qboard Armierband notwendig.

Zu empfehlen ist eine zusätzliche vollflächige Armierung der gesamten Bauplattenfläche mit Armiergewebe. Die Armierung von Qboard® basiq darf erst nach vollkommener Aushärtung des Dünnbettmörtels, der zur Verbindung der Bauplatten mit dem Untergrund dient, erfolgen.

B.2 Verarbeitung auf Holzuntergründen

Qboard® basiq kann nur auf holzschalungsähnlichen Konstruktionen eingesetzt werden. Es wird nicht empfohlen, auf einer reinen Holzbalkenkonstruktion zu arbeiten.

Zum Verkleben der Bauplatten muss der Untergrund zunächst mit einer geeigneten Grundierung (z.B. Quarzsandgrundierung) vorbehandelt werden. Danach ggf. den Untergrund mit Nivelliermasse ausgleichen.

Nachdem die zuvor beschriebenen Schichten ausgehärtet sind, wird die Bauplatte (Mindestdicke 10 mm) auf den vorbereiteten Untergrund vollflächig mit einem flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber) der Klasse C2/S2 (gem. DIN EN 12004) aufgebracht. Der Auftrag des Flexklebers erfolgt üblicherweise mit einem 8 oder 10 mm Zahnpachtel. Nachdem der Flexkleber vollkommen ausgehärtet ist, muss Qboard® basiq zusätzlich mit handelsüblichen Universalschrauben / Schnellbauschrauben befestigt werden. Hierzu werden mindestens fünf Schrauben pro m² benötigt, die mindestens 20 mm tief in die Holzkonstruktion eingeschraubt werden sollten. Die Verschraubung sollte mindestens im Abstand von 30 mm zur Bauplattenkante erfolgen. Die Schrauben sind so weit anzuziehen bis der Schraubenkopf mit der Oberfläche eben ist. Damit die Dämmplattenteller nicht auf der Bauplattenoberfläche aufliegen, kann vor der Verschraubung die Bauplatte mit einem Hammer leicht eingedrückt werden. Die Armierung bzw. Abdichtung der Bauplattenstöße und Durchdringungen ist wie unter B.1 beschrieben auszuführen.

Auf Holzuntergründen ist eine zusätzliche vollflächige Armierung der gesamten Bauplattenfläche mit Armiergewebe erforderlich. Die Armierung der Bauplatten darf erst nach vollkommener Aushärtung des Dünnbettmörtels, der zur Verbindung der Bauplatten mit dem Untergrund dient, erfolgen.

C Hinweise für das Verlegen von Fliesen und Platten auf Qboard® basiq

Die Fliesengröße im Bodenbereich sollte mind. 10 x 10 cm, die Fliesendicke mind. 7 mm betragen. Die Verklebung der Fliesen kann direkt auf die Bauplatte mit Fliesen / Flexkleber der Klasse C2 (gem. DIN EN 12004) erfolgen.

Es ist zu beachten, dass die Fuge zwischen Wand- und Bodenbelag sowie die Eckfugen des Wandbelages als Bewegungsfugen ausgebildet werden müssen. Bewegungsfugen im Estrich oder Gebäudetrennfugen, die der Feldbegrenzung dienen, sind analog der Vorschriften für schwimmende Estriche auszubilden.

Verarbeitungshinweise Qboard® basiq Boden Anwendung

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht.

Qboard® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Jackon Insulation GmbH – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
JACKON Insulation GmbH • Carl-Benz-Straße 8 • D-33803 Steinhagen • Telefon +49 5204 9955-0 • Telefax +49 5204 9955-400
info@myqboard.com • www.myqboard.com