



Afdichtkit 2-k Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing Qboard® Afdichtkit 2-k

Toepassingsgebied

Systeem tegen water onder tegels – waterdicht maken van randen en voegen van Qboard basiq-panelen en/of Qboard liquid-douche-elementen in vochtige ruimten zoals badkamers e.d.

Gebruik

Lees voordat u het product gebruikt eerst de veiligheidsaanwijzingen op het etiket op de emmer.

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +20 °C

Meng de twee componenten in een schone bak zorgvuldig tot een homogene, klontvrije kit. De afdichtingskit is nu klaar voor gebruik. De hoeveelheid van de ene component is afgestemd op die van de andere.

Breng met een harde kwast of een spatel een gelijkmatige, voldoende dikke laag kit aan op de voegen van het Qboard basiq-paneel en/of het Qboard liquid-douche-element dat u waterdicht wilt maken. De laag kit mag niet dikker zijn dan 1,5 mm. De breedte van de afdichtlaag hangt af van de breedte van de afdichttape en is minstens 1 cm. De emmer bevat voldoende kit voor ongeveer 10 m. De kit moet binnen een half uur worden verwerkt.

Maak uitgeharde kitlagen niet zacht met water of andere vloeistoffen.

Zorg er eerst voor dat u ook in de hoeken de kit zonder naad aanbrengt. Breng vervolgens aan de bovenkant van de kitstrip nog een afdichtingslaag aan. Plak vervolgens de afdichttape glad, zonder vouwen, midden over de te behandelen aansluiting. De afdichttape moet de kitstrip overlappen met ongeveer 50 mm.

Breng tot slot een laatste laag kit aan op de afdichttape. Na 4 uur kunt u de tegels op de afdichtlaag aanbrengen met een gewone tegellijm.

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.